Noter
Koter i meter i henhold til DVR90

Arbejdet hvor toiletter tilsluttes ny bundfældningstank skal udføres tidlig om morgenen og færdiggøres så hurtigt som muligt, så adgang til toiletterne blokeres i kortest muligt tid.

Spildevandsledning fra køkken skal ledes gennem fedtudskiller inden bundfældningstank.

Arbejdet må ikke blokerer trafikken på parkeringspladsen. Arbejdsområdet er indtegnet, udenfor dette område skal det forventes at der vil være parkerede biler og turister.

Omlægning af spildevandsledninger, slamfang, fedtudskiller, prøvebrønd og bundfældningstank udføres straks efter at opgaven er vundet.
Ny bundfældningstank kan tilkobles eksisterende sivstrenge midlertidigt, hvis anlæggelsen af nye sivstrenge udskydes til der er færre turister i området (slut august).

Arbejdet skal planlægges så der ikke stå åbne udgravninger ved arbejdsdagens afslutning.

Om nødvendigt skal der laves foranstaltninger som sikre fundament under bygning, ved dybe udgravninger for brønde og bundfældningstank.

Klit over bundfældningstank retableres, ligesom klit/mile retableres, der udlægges kokosmåtte for at holde på sandet og begge tilplantes med hjælme 15 planter pr m². Eksisterende beplantning kan genanvendes, hvis den har været udplantet og vandet under arbejdets udførsel.

Signaturer

- ø110 PP gravitationsledning til spildevand, min. 12‰ fald fra offentlige toiletter, min 20‰ for øvrige ledninger
- Trykledning, ø50 eller som producent angiver
- Sivestrenge nedgravet i mile/klit, ø40 eller som producent angiver.
- Spildevandsledning som opgraves og bortskaffes
- Arbejdsområde til rådighed

Tegn nr. 001 -

Brønde

RB:
ø315 rensebrønd med præfabrikeret bundløb, korrugeret opføringsrør, cellegummiring, kegle karm og støbejernsdæksel i belastningsklasse D400

Slamfang:
ø1250 beton slamfang uden vandlås, med 0,5 m sandfang. Afsluttet med kegle til ø600 med støbejernsdæksel i belastningsklasse D400.
Alternativt skal fedtudskiller etableres med integreret slamfang.

Fedtudskiller:
Fedtudskiller med kapacitet på 4 l/s.
Udskilleren kan etableres med integreret slamfang, min. 400 liter.
Dæksel i støbejern i belastningsklasse D400.
Der skal i fedtudskilleren etableres alarm for lagtykkelse med GSM modul som kan sende sms.

Prøvebrønd:
ø400 PP/PVC prøvebrønd med min. 200 mm fri stråle. Afsluttet med korrugeret opføringsrør, cellegummiring, kegle, karm og støbejernsdæksel i m belastningsklasse D400.

Entreprenøren skal indmåle dæksel og bundkoter på alle brønde og angive disse på som udført tegning. Det er ikke tilstrækkelig at angive dybde.

Sivstrenge

Sivstrenge lægges i fælles udgravning med en indbyrdes afstand på 1 meter i et fordelerlag af nøddesten 16-32 mm. Fordelerlaget skal have en udstrækning min 20 cm under sivestrengene og min 5 cm over. Over fordelerlaget lægges geotekstil. Over geotekstilen skal lægges min. 50 cm sand.

OPTION:
Der skal gives pris på 4 brønde hvor sivedrænene afsluttes med trækfast afpropning, så der de senere kan skilles ad og sivedrænene kan spules. Eksempel på dette er vist herunder (se bort fra de blå rør). Der skal afsluttes med fast dæksel og ikke rist som vist herunder.

REV.:	DATO:	UDFØRT:	GODK.:	
-	-	-	-	-

FORELØBIGT TRYK 2025.07.02

Sag: Varde Kommune
Fyrvej 63a og 81, Blåvand

Emne: Kloakplan 63a

Målforhold: 1:100

Tegning nr.: 001

Rev.: -

Kontrol af:	Tegnet af:	Udgivet d.:	Format:	Sag nr.:
DSG	MSS	2025.07.05	594x420	25-059

INGENIØRGRUPPEN, rådgivende ingeniører F.R.I
Nordre Boulevard 88a, 6800 Varde. tlf. 75221711, mail: igv@igv.dk

Plottet 2025.07.02

C:\Users\mss\DC\ACCDocs\IGV\25-059 - Fyrvej 63 og 81, Blåvand - Kloak\Project Files\C07-Geometri\C07.2 Model\K10 Anlægl\Kloakplan.dwg